

gone's®

collection d'objets
& de mobilier






gone's

DES OBJETS AVEC UNE HISTOIRE, ÉLÉGANTS, SINGULIERS, COLORÉS,
DES OBJETS AU DESIGN ÉPURÉ D'INFLUENCE SCANDINAVE MAIS TELLEMENT
FRENCHY PAR LEUR TECHNICITÉ, UNE CONCEPTION ÉCO-RESPONSABLE, DES
MATÉRIAUX NATURELS, DU MADE IN FRANCE, ET C'EST DÉJÀ PAS MAL.

REJOIGNEZ-NOUS!



WWW.GONES.FR




ZOO
LAMPE ANIMAL

GONE'S SARL



109 RUE SEBASTIEN GRYPHE
69007 LYON - FRANCE
EMAIL: SERVICECLIENT@GONES.FR - WEB: WWW.GONES.FR
SIRET: 80340537200035
RCS LYON - N° TVA: FR92 803405372

LA NOTICE DE MONTAGE EST LA MÊME POUR TOUTE LA COLLECTION.

En suivant les indications ci-dessous, tout devrait bien se passer!



étape 1



1 Incliner la première pièce comme sur le dessin.


2 Appuyer sur le haut de la pièce.

3 Puis, pousser la pièce vers le haut dans son encoche.


étape 3

Répéter les étapes 1 et 2 pour l'autre côté.

étape 2



Placer la pièce comme sur le dessin.



1 Incliner la seconde pièce vers le haut.

2 Pousser le bas de la pièce.

3 Puis, appuyer la pièce vers le bas.

NOTE:

Pour insérer ou remplacer l'ampoule, retirer délicatement une pièce extérieure.

Les dessins présents sur cette notice de montage ne sont pas contractuels.

Conseils de montage, d'entretien et d'utilisation :

Félicitation, vous avez votre lampe Zoo!

Alors prenez-en soin et lors du déballage posez les pièces sur une surface lisse pour éviter de les endommager.

La lampe Zoo est en bois et donc vivante! Avant l'assemblage, il est conseillé d'attendre quelques jours afin que votre lampe s'adapte à son nouvel environnement (évités les pièces humides).

Ce luminaire est prévu pour une utilisation en intérieur et dans des endroits secs uniquement.

Ne le branchez pas tant que celui-ci n'est pas entièrement et correctement assemblé.

Pour que votre lampe reste belle, veillez à la dépoussiérer avec un chiffon humide sans produit nettoyant.

Ne la branchez pas si le cordon ou la prise sont endommagés. Si votre lampe ne fonctionne pas correctement, si elle est tombée, a été endommagée, ou est restée en extérieur, ne l'utilisez pas.

Pour rester en forme, débranchez la lampe avant de changer l'ampoule.

Pour conclure, soyez raisonnable, utilisez votre lampe dans les conditions normales d'utilisation!

Avec Gone's, prenez soin de la planète!

Sans vouloir vous commander, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés, et à cet effet vous êtes tenu de les remettre dans un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



Contact:

Si vous rencontrez des problèmes avec votre lampe Zoo ou que vous souhaitez simplement nous transmettre vos commentaires ou vos suggestions, veuillez nous contacter par email à l'adresse: serviceclient@gones.fr.

NE PAS METTRE À LA PORTÉE D'ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS.



N'utilisez que des ampoules à faible émission de chaleur de type leds ou fluocompactes (CFL).



230V
50Hz

